СИСТЕМА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ FM ПЕРЕДАТЧИКОВ N+1
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ

Сетевое питание блоков CB11, SDSB2, ASR:	~ 50Гц (85…264) В
Потребление, не более: - Блок управления CB11 - Блок коммутатора SDSB2 - Блок коммутатора ВЧ ASR1, ASR4 - Блок коммутатора ВЧ ASR3	 3 Вт или 13 ВА 7 Вт или 17 ВА 20 Вт или 50 ВА 3 Вт или 13 ВА
Размеры блоков: CB11, SDSB2, ASR3 (ШхВхГ), не более: -передняя панель -габаритные -корпус	 19”, 1U 483 мм x 44 мм x 465 мм 438 мм x 42 мм x 400 мм
Размеры блока ASR1 (ШхВхГ), не более: -передняя панель -габаритные -корпус	 19”, 3U 483 мм x 133 мм x 515 мм 438 мм x 129 мм x 460 мм
Размеры блока ASR4 (ШхВхГ), не более: -передняя панель -габаритные -корпус	 19”, 2U 483 мм x 88 мм x 515 мм 438 мм x 83 мм x 460 мм
Масса, не более: -блоков: CB11, SDSB2, ASR3 -блока ASR4 -блока ASR1	 6 кг 10 кг 14 кг
Срок службы, не менее:	10 лет

Входные и выходные аудио параметры блока аудио коммутатора SDSB2

Входные и выходные аудио разъемы:	розетка XLR
Максимальный входной аудио уровень, измеряемый детектором:	+10 дБм
Сопротивление резервного аудио входа:	(600 ± 60) Ом
Коэффициент передачи на контрольные разъемы «Контр. П» и «Контр. Л»:	1
Режимы работы ДЕТЕКТОРА ТИШИНЫ	1. «Выключен» - отсутствие реакции на снижение уровня аудио сигнала на основном и резервном входах; 2. «Ручной» - индицирование снижения уровня сигнала на основном аудио входе ниже установленного порога без переключения на резервный аудио вход; 3. «Автоматический» - индицирование снижения уровня сигнала на основном аудио входе ниже установленного порога с переключением на работу с резервного аудио входа.

Уровни срабатывания перехода на резервный аудио вход:	(-6 …-36) дБм с шагом 2 дБ
Уровни возврата на основной аудио вход:	(-4 …-34) дБм с шагом 2 дБ
Гистерезис между уровнями срабатывания и возврата	не менее 2 дБ
Время задержки срабатывания/возврата:	(6 …60) секунд с шагом 2 с

Параметры перехода на резервный передатчик

Режимы работы перехода на резервный передатчик	1. «Ручной» - индицирование аварийной ситуации на основном передатчике без переключения на резервный передатчик. Переключение на резервный передатчик осуществляется только вручную оператором с WEB-интерфейса или с передней панели блока управления; 2. «Автоматический» - индицирование аварийной ситуации на основном передатчике с автоматическим переключением на резервный передатчик. Доступно переключение оператором вручную
Порог срабатывания по снижению выходной мощности (Рвых):	(95…25) %, с шагом 5 % от номинально мощности (Рном)
Порог срабатывания по превышению КСВ АФУ:	1.25 (1.30...2.00), с шагом 0,10
Длительность аварии (время срабатывания), не менее:	0...6 с, с шагом 1 с
Время переключения на резерв, не более:	10 с